

VEILLEZ À LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'OPERATION DE POSE.

*Méthode utilisée : Pose mouillée*

*Produit de l'exemple : autocollant en découpe*



Autocollant en découpe - Pose mouillée

Pulvérisez du produit mouillant sur la partie adhésive de l'autocollant, ainsi que sur le support.



Autocollant en découpe - Pose mouillée



Autocollant en découpe - Pose mouillée

Appliquez l'autocollant sur le support



Autocollant en découpe - Pose mouillée

Vous pouvez ainsi faire glisser l'autocollant et le positionner très précisément



Autocollant en découpe - Pose mouillée

Vous allez utiliser la partie feutre de la raclette pour chasser le liquide. Idéalement, le mouvement doit se faire du milieu vers l'extérieur.



Autocollant en découpe - Pose mouillée



Autocollant en découpe - Pose mouillée

Il faut maintenant utiliser la partie plastique de la raclette pour finir d'éliminer le produit, le mouvement est identique.

Quand il n'y a plus de liquide entre le support et l'autocollant, la colle adhère à nouveau et permet la fixation au support.



Autocollant en découpe - Pose mouillée

Vous pouvez maintenant retirer le papier d'application en le faisant glisser à plat, il faut donc éviter de le tirer vers vous.



Autocollant en découpe - Pose mouillée

Et voilà...

- Les méthodes, produits et matériaux proposés ici sont sélectionnés par stickair.com pour leur cohérence entre eux. L'utilisation avec des produits d'autre provenance peut provoquer des résultats hasardeux.
- Le dégraissage (au produit vitre par exemple) est très fortement recommandé pour tout support et toute méthode de pose.
- Idéalement, lors de la pose, le support doit être à des températures autour de 15 à 20° C en particulier pour les poses mouillées. La polymérisation (le "collage") est optimum après 36 heures à cette température. Si vous ne pouvez pas conserver votre support à cette température pendant ce laps de temps, il est fortement recommandé de le protéger au moins de l'eau pendant cette période.
- Bien que la pose par beau temps soit idéale, il est déconseillé de poser les autocollants avec le soleil dans le dos, le soleil frappant directement le support. Cela augmente très fortement la formation de bulles.